

## ИНСТРУКЦИЯ ПО НАДЕВАНИЮ С РЕГУЛИРОВКОЙ

### «Промышленный экзоскелет ProEXO (ПроЭкзо)»

#### Комплектация «Экзо-Корсет»

v.250918

#### Комплектация «Экзо-Корсет»

Промышленный Экзоскелет предназначен для снижения нагрузки на спину при выполнении работ, связанных с физической нагрузкой. А именно: подъем, перенос и удержание грузов весом до 50 кг, длительная работа в наклон стоя.







#### Назначение:

- длительная работа стоя при наклоне корпуса
- подъем, перенос, удержание груза/инструмента
- работа стоя с «грузом» на весу



**Первоначальная регулировка экзоскелета осуществляется по фигуре пользователя согласно приведенным ниже действиям:**

| №<br>п/п | Описание действия  | Фото инструкция  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
| 1.       | Возьмите экзоскелет за плечевые лямки и наденьте его на плечи, как рюкзак.   |    |  |  |
| 2.       | <p>Застегните пояс.</p> <p>Взявшись за него и зафиксировав первый слой на себе крест накрест с помощью текстильной застёжки - липучки.</p> <p>Возьмитесь за резинки второго слоя и затяните так, чтобы пояс плотно сидел на бедрах.</p>  |   |  |  |
| 3.       | <p>Расслабьте нижнюю стропу на груди и застегните фастекс, затяните стропу.</p> <p>Нагрудные манжеты должны плотно охватывать грудь, но не передавливать, чтобы можно было свободно дышать и двигаться.</p> <p>Проверьте положение стропы - нижняя стропа нагрудных манжет должна быть на уровне солнечного сплетения.</p> |  |  |  |
| 4.       | <p>Для регулировки высоты используйте стропы в верхней части пластины спины.</p> <p>Отрегулируйте стропы по бокам, потянув за концы вперед и вверх.</p>  |  |  |  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 5. | <p>Обратите внимание!</p> <p>Необходимо, чтобы, после затягивания строп пояса, поясничный прогиб пластины экзоскелета совпадал с естественным прогибом спины оператора.</p>   |   |  |
| 6. | <p>Возьмите набедренные манжеты (правая манжета обозначена красной стропой), расстегните липучки. При надевании набедренных манжет, расправьте их и зафиксируйте плотно на бедре, но не сдавливая мягкие ткани. Пряжка - карабин должна быть с задней стороны ноги посередине бедра.</p>                            |    |   |
| 7. | <p>Пристегните пряжки «кобры» манжет ног к эластомерам, как показано на фото. Подтяните за стропы эластомеры вверх таким образом, чтобы наклонившись, вы чувствовали поддержку спины; Чтобы концы строп не свисали и не мешали работе, прикрепите их к набедренным манжетам на липучку.</p>                         |   |  |
| 8. | <p>Регулировка длины компенсаторов веса ног, осуществляется на спине, с помощью двух щелевых пряжек указанных на фото.</p> <p>Регулировки размера второго слоя экзо пояса, также осуществляется на спине, с помощью четырех щелевых пряжек, находящихся справа и слева на уровне поясницы, как указано на фото.</p> |  |  |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 9. | <p>При износе текстильной застёжки - липучки на набедренных манжетах имеется, возможность самому произвести их замену для дальнейшей работы.</p> <p>Необходимо отстегнуть пряжку манжета ног от эластомеров, положить в раскрытом состоянии на стол, чтобы эластомер находился сверху. Далее найти край липучки которую вы хотите заменить и потянуть за неё и произвести замену.</p> |  |  |
|    |   |  |  |

**Внимание:**

Сведения и требования по технике безопасной эксплуатации комплектации промышленного экзоскелета «Экзо-Корсет», а также его комплектация прописаны отдельно в Паспорте изделия.